

# Bona White

## Technický list

**Základní lak, který dává dřevu krásný bělostný vzhled. Intenzita bílé barvy lze zvýraznit opakováním počtu aplikací. Aplikování jedné vrstvy obvykle zachová pocit surového neošetřeného dřeva. Použitím dvou nebo více vrstev dodá dřevu bílé syté zabarvení. Lak je určen pro aplikaci válečkem. Po aplikaci základního laku Bona White aplikujte vrchní lak Bona – natural, extra mat nebo mat.**

- Krásný bělostný vzhled
- Snižuje nažloutnutí dřeva
- Jednoduchá aplikace válečkem
- Certifikace GreenGuard pro velmi nízké emise

### Technická data

Typ produktu:	1-složkový polyuretan/akrylát na vodní bázi, základní lak
Sušina – obsah:	30%
VOC:	max. 60 g/ litr
Ředění:	neředit
Doba schnutí:	2-3 hodiny při 20°C a 60% relativní vlhkosti vzduchu
Nářadí k aplikaci:	Bona Roller (váleček k aplikaci vodních laků)
Spotřeba:	12 m <sup>2</sup> / litr (cca 83g/m <sup>2</sup> ) na jednu vrstvu
Bezpečnost:	neklasifikován
Čištění nářadí:	odstraňte zbytky materiálu před zaschnutím. Čistěte vodou. Zaschlý materiál lze odstranit acetonem.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F-050 20 134
Záruční lhůta:	1 rok od data výroby v původním neotevřeném obalu.
Skladování/přeprava:	teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +25°C během skladování a přepravy.
Likvidace:	odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Balení:	10 x 1 litr (50 krabic na paletě) 3 x 5 litrů (44 krabic na paletě)
Certifikace:	GreenGuard; DIBt

### Příprava

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Povrch, jenž má být lakován, musí být vybroušen až na holé dřevo, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Pro finální broušení dřeva doporučujeme použít našeč Bona Quattro.

Lak nechte temperovat na teplotu místnosti. Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18–25°C a 30-60% relativní vlhkosti vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují. **Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.**

### Návod k použití

#### Vzhled přírodního dřeva:

1x Bona Prime White + 2x Bona vrchní lak

#### Bílý vzhled dřeva:

2x-3x Bona Prime White + 2x Bona vrchní lak

**Poznámka:** Nedoporučuje se nanášet více než dvě vrstvy laku za den – dřevo by mohlo nabobtnat. Zajistěte dobré větrání místnosti. Nedoporučujeme vrchní lak Bona Mega, podlaha může postupem let lehce žloutnout.

VYHOTOVENO 4/2016

**Distributor:** Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, mail: bonacr@bona.com  
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Povrchová  
úprava



**Bona**<sup>®</sup>



### Aplikace

1. Protřepejte důkladně kanystr Bona White. Vložte filtr a před použitím obsah nádoby pečlivě promíchejte po dobu 1 minuty. Nalijte lak do nádoby (krabice + lakovací sáček). Doporučujeme nalévat lak skrz jemné sítko pro minimalizování škráloupů a nečistot.
2. Aplikujte základní lak Bona White pomocí válečku Bona Roller. Válečkem vždy navazujte do „živého laku“, abyste zabránili nahromadění laku. Spotřeba 12 m<sup>2</sup>/ litr (cca 83 g/ m<sup>2</sup>).
3. Nechte zaschnout (cca 2-3 hod), poté proveďte lehký mezibrus pomocí Bona Scrad System nebo brusiva se zrnitostí P150 nebo jemnějšího, abyste odstranili vystupující vlákna dřeva.
4. Podlahu vyluxujte.
5. Pokud požadujete sytější vzhled bílé podlahy, aplikujte další vrstvu základního laku Bona White ještě předtím, než naneseτε vrchní lak Bona. Aplikací vrchního laku docílíte odolnost proti opotřebení.

### Jak postupovat

1. Začněte tak, že použijete štětec pro aplikaci laku v rozích místnosti a podél stěn. Poté aplikujete lak válečkem podél místnosti, od stěny ke stěně ve směru vláken dřeva.
2. Lehce rozetřete válečkem tahy po štětci.
3. Naneste další pruh laku podél stěny, ale nechte volný pruh před předešlým pruhem laku.
4. Po cestě zpět vyplňte vynechané místo. Váleček nenamáčejte v laku. Sušší váleček nevytvoří přesahy.
5. Opakujte tento postup do konce místnosti.

**Poznámka:** Bona White je převážně určený pro prkna nebo podlahy položené v jednom směru. Riziko viditelných napojení při nanášení laku proti směru vláken.

### Údržba

Bona White by nikdy neměl být použit pro konečné ošetření dřevěných podlah.

Pro více informací navštivte nás na adrese [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz).