

Pokyny ke správné údržbě

Tyto instrukce pro správnou údržbu se týkají všech pružných podlahovin, které byly ošetřeny systémem Bona Elastic System.

Údržba
Bona Care
System pro
elastické
podlahy



Obecné informace

Elastické podlahové krytiny jsou považovány za velmi odolné, a proto jsou často používány v objektech, kde je očekávána střední až vysoká zátěž. Díky uzavřenému povrchu a možnosti tepelného svařování těchto krytin se používají zejména PVC a gumové (pryžové) krytiny v oblastech se zvýšenou hygienickou náročností - jako jsou dialýzy nebo nemocnice. Navíc jsou elastické podlahové krytiny ideální volbou pro alergiky, protože prach a nečistoty lze snadno odstranit stíráním mokrou metodou. V podstatě jsou elastické podlahové krytiny vystaveny přirozenému opotřebení. Aby se prodloužila jejich životnost a minimalizovalo riziko uklouznutí na kluzkém povrchu, doporučujeme pro běžnou údržbu podlah umístit dostatečně velké čistící zóny (přibližně 6 kroků), a to do vstupních prostor místnosti. Obzvláště vhodné jsou systémy pro zachycení nečistot, které nejprve zachytí hrubé nečistoty, poté jemné nečistoty a nakonec vlhkost z podrážek obuvi. Čistící zóny je třeba pravidelně ošetřovat. Stoly a židle, stejně jako další těžké kusy nábytku musí být vybaveny vhodnými plstěnými podložkami. Při použití židlí s kolečky používejte pouze kolečka typu W - měkká - dle normy DIN EN 12529. Každá podlahová krytina stárne a je vystavena přirozenému opotřebení. Stejně tak i každý typ povrchové úpravy je vystaven přirozenému opotřebení. Proto je nezbytné podlahu pravidelně čistit a ošetřovat. Povrchová úprava chrání povrch elastické podlahy před opotřebením a usnadňuje tak její údržbu a ošetření. Povrchová úprava chrání krytinu vrstvou laku, proto podlahu nemůže absorbovat žádné nečistoty. Ale i tato vrstva se časem dle druhu provozní zátěže opotřebovává. Pravidelnou údržbou může být opotřebení omezeno na minimum.



První ošetření

Nečistěte podlahu ihned po aplikaci.

Čištění a údržba

Ihned po renovaci by se měl povrch podlahové krytiny stírat pouze čistou vodou, a to během prvních 48 hodin.

Nejdříve vyčistěte podlahu suchou metodou. Odstraňte volné nečistoty vysáváním nebo zametáním. Pro běžné znečištění naředte Bona Cleaner R50 v poměru 50 ml na 10 litrů vody. Vyčistěte podlahu mopem. Pro silně znečištěné plochy naředte

AKTUALIZACE 8/2018
Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz,
bonacr@bona.com, tel. CZ: +420/211 153 340, tel. SK: +421/265 457 161, fax: +420/211 153 349

strana 1/3

Bona[®]

Pokyny ke správné údržbě

Tyto instrukce pro správnou údržbu se týkají všech pružných podlahovin, které byly ošetřeny systémem Bona Elastic System.

Bona Cleaner R50 v poměru 250 ml na 10 litrů vody.

Vyčistěte podlahu mopem. Pokud budete ředit přípravek ve vyšším poměru, než je 150 ml na 10 litrů vody, pak je nutné povrch krytiny neutralizovat čistou vodou a nechat vyschnout. Bona Cleaner R50 je vhodný i pro použití v čistících strojích typu Bona Power Scrubber.

Údržba

Nejdříve vyčistěte podlahu suchou metodou. Odstraňte volné nečistoty vysáváním nebo zametáním. Pro běžné znečištění naředte Bona Cleaner R60 v poměru 50 ml na 10 litrů vody. Setřete podlahu mopem. Pro silně znečištěné plochy naředte Bona Cleaner R60 v poměru 1 l na 10 litrů vody. Vyčistěte podlahu mopem. Poté nechte povrch vyschnout. Podlaha je vyčištěna a ošetřena.

Hloubkové čištění

Nejdříve vyčistěte podlahu suchou metodou. Odstraňte volné nečistoty vysáváním nebo zametáním. Přípravek Bona Remove R naředte vodou dle stupně znečištění (1:1 až 1:5). Takto připravený roztok rozetřete mopem po celé ploše podlahové krytiny a nechte reagovat po dobu asi 20 minut. Přepadujte plochu pomocí stroje Bona FlexiSand a červeným nebo zeleným padem. Poté vyčistěte povrch čistícím strojem Bona Power Scrubber. Použijte bílé kartáče. Neutralizujte vodou. Jakmile povrch vyschne, může být použit Bona Cleaner R60 pro ošetření povrchu.

Poznámky pro protiskluzné podlahy dle normy R9 / R10

V případě potřeby ošetřete podlahu s protiskluznými vlastnostmi dle normy R9 nebo R10 (dle normy protiskluzu DIN 51130). Není možné dodržet protiskluzné vlastnosti při použití jakýchkoliv údržbových prostředků, protože by se znehodnotily protiskluzné vlastnosti povrchu. Podlahy ošetřené pomocí Bona Care Systém pro elastické podlahy je nutné v závislosti na druhu provozní zátěže obnovovat novou povrchovou úpravou v průběhu používání. Pro zabezpečení protiskluzných vlastností kontaktujte společnost Bona pro vhodné doporučení údržby. Pro zachování vlastností podlahy a zdravého vnitřního klimatu vyžaduje prostor udržení relativní vlhkosti (přibližně teplota 20°C a relativní vlhkost RH 50-60%).

AKTUALIZACE 8/2018
Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz,
bonacr@bona.com, tel. CZ: +420/211 153 340, tel. SK: +421/265 457 161, fax: +420/211 153 349

strana 2/3

Údržba
Bona Care
System pro
elastické
podlahy



Bona[®]

Pokyny ke správné údržbě

Tyto instrukce pro správnou údržbu se týkají všech pružných podlahovin, které byly ošetřeny systémem Bona Elastic System.

Údržba
Bona Care
System pro
elastické
podlahy



Pokyny pro zachování vlastností

Správné vlastnosti podlahy v silně zatěžovaných objektech, jako jsou kanceláře, nemocnice a podobně, lze dosáhnout pouze včasným aplikováním ochranné povrchové úpravy. Umístěte na nohy nábytku vhodné plstěné podložky, abyste zamezili poškrábání povrchu. Při použití protiskluzových čistících rohoží se ujistěte, že neobsahují plastifikátory. V opačném případě může dojít k poškození povrchu krytiny. Použijte podložky na bázi latexu, protože jsou bez plastifikátoru. Rohože nebo čistící zóny zabraňují vniknutí nečistot, proto jsou doporučovány.

Bezpečnostní opatření

Výrobky pro čištění a péči udržujte mimo dosah dětí. Mohou způsobit zdravotní potíže. Přečtěte si prosím technické listy a bezpečnostní listy produktů.

Dodržujte pokyny pro zpracování – viz technické listy. Pro více informací – viz bezpečnostní listy.

V závislosti na podkladu může dojít k poškození podlahové krytiny vlivem velkého množství vody při čištění, zejména díky pronikání vlhkosti do podkladu ze síranu vápenatého (sadrového potěru), dřevěné montované podklady, potěry nebo podlahy citlivé na vlhkost.

AKTUALIZACE 8/2018
Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz,
bonacr@bona.com, tel. CZ: +420/211 153 340, tel. SK: +421/265 457 161, fax: +420/211 153 349

strana 3/3

Bona[®]